## 音波振動ハブラシ保証書 本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には

本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載 ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い



水洗い後は、よく振って水気を切ってください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890 

洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。 シンナーやベンジン、アルコールは故障や部品の割れ・変色などの原因になるたと

本体にブラシを取りつけた状態で、ブラシを強く回さないでください。

ブラシや本体が破損する原因になります。

ブラシの指示線が、本体の取りつけ位置にくるまで回し、 ブラシを取りはずしてください。 ブラシを固定位置の状態のままで引っぱらないでください。 (ブラシや本体が破損する原因になります)




ブラシ底面部の汚れは十分に洗い流してください。 ブラシの毛を強く引っぱらないでください。 (毛が抜ける原因になります) 80 以上のお湯では洗わないでください。

取りつけ位置



動作を止めて、水洗いしてください 本体を水の中に放置しないでください。

(内部に水が入る原因になります)



## 4. 水洗い後はタオルなどで水分をふき取る

ぬれたまま充電しないでください。(故障の原因になります)


# 修理を依頼される前に

「記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合はまず電源プラグを抜いてお買い上げ販売店へご連絡く ださい。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・充電器を販売店へご持参くださ (詳しくはP17をご覧ください



右図のようにブラシの凹部(みぞ)と識別リングの凸部を しっかり合わせて取りつけてください。



本体ガイド着脱ボタン を押しながら本体ガイ ドを引きぬき本体 ガイドを取りはずす

本体は、充電部へ

ブラシは、ブラシスタンドへ

ブラシは取りはずして保管してください


(湿気は黒カビなどの原因になります

ブラシの内側や底面部の湿気を防いで清潔に保つために、

充電部 の汚れを布で 6か月に一度は、電源 充電部は水で洗わない からぶきする



本体ガイド 水洗いする



寿命 3年程度(ただし、保証は1年)です。また、フル充電しても使用回数が

相談センターにご相談ください。ご自分で行うと防水機能が維持でき ず故障の原因になります。

最寄りの販売店へご用命ください。なお、お求めの際には「本体品番(EW-DM41) 本体・充電器 「替ブラシ品番」をご確認のうえ、お買い求めください。

# 別売替ブラシ(音波振動ハブラシ スリム専用)

充電時間 約12時間 品番 本数 価格(税込 ブラシ スリム用山切りブラシ EW0962 2本入 525円 AC100-120 V 50-60 Hz スリム用山切りブラシ ソフト EW0963 2本入 525円 スリム用ポイントみがきブラシ EW0961 2本入 420円

上記以外の別売ブラシやフロス、回転ブラシ、スイングブラシはご使用できません

替ブラシは販売店でお買い求めいただけます

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます 電池の劣化により減少します。

### 定格•仕様 製品を廃棄するときのお願い

ニッケル水素電池(Ni-MH)(DC1.2 V 700 mAh)

使用時間 約30分 (室温20 にてフル充電後300 g負荷時)

体 太さ 17.5×長さ181 mm

充 電 器 高さ45×幅44×奥行80 mm

火災・感電・けがの原因になります。修理(電池交換など)はお買い上げの販売店 または、パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください。

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。分解した 場合、修復は不可能です。

「入」にして電池を使いきってください ドライバーを用い、次の手順で分解してください。 ブラシ取付軸(P5参照)を押しながら のフックをはずす。 の電池端子の穴2か所を

ニッケル水素電池リサイクルにご協力を

マイナスドライバーで押し上げて電池を取り出す

クル協力店へお持ちください

本製品の使用電池

取り出した電池は(+) (-) 端子を ショートさせないように注意してください。

充電残量がある場合は、止まるまでスイッチを

# ⚠警告

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。

修理を依頼されるときは 「修理を依頼される前に (P13)でご確認のあと ● 製 品 名 音波振動ハブラシ 直らないときは、まず、電源フ

●故障の状況 できるだけ具体的に

■まず、お買い上げの販売店へ

ご相談ください

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせて ただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは ▼お買い上げの際に記入されると便利です

保証期間:お買い上げ日から本体・充電器1年間 ただし、付属品は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させてい

| | 技術料|| 診断·修理·調整·点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代

### : 補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この音波振動ハブラシの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、

製造打ち切り後5年保有しています。

※「よくあるご質問!「メールでのお問い合わせ!などはホームページをご活用くださ

## http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は…

パナソニック電工 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 26570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

札幌 **3**011-261-6401 廊 名居 **3**052-551-7900 廊

東京 203-5392-7190 (輸) 福岡 2092-622-0531(

※駒印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 8付9時~20時

**Panasonic** 

取扱説明書

**一般家庭用** 音波振動 ハブラシ

※雷話番号、受付時間などが変更になることがあります。 品番 EW-DM41

●使いかた・お手入れなどのご相談は·

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

会員サイト「CLUB Panasonic Iで「ご愛用者登録 Iをしてください

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-118

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合がありま

フリーダイヤル 🚾 ... 0120-878-236

しません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

出張料 技術者を派遣する費用

|お買い上げ日 年 月

pc http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下のお客様ご相談窓口にご相談く

# お客様ご相談窓口のご案内

・雷源コードや雷源プラグが異常に執い。 11.動作中に異常な音、振動がする。 げくさい臭いがする。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 (C) Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

パナソニック株式会社

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。

プラグの金属部の間を

蓄電池の寿命と交換

管などの状態により大きく変化します。)

接触するようにまっすぐ立て 立てられていない(P7参照) 販売店またはパナソニック電

掲載製品の品番・仕様・価格は、2010年11月現在のものです。 予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

別売品

ため、ご自分では取替できません

12時間以上充電してください

12時間以上充電してから

「30秒お知らせタイマー機 能」が働いている(P8参照) 故障ではありませんので そのままご使用ください

# 極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は使用・保 交換 電池の交換は、お買い上げの販売店または、パナソニック電工修理ご

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense

携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm

電源方式 充電式

この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です

ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイ

称 円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池

本体底面

安全上のご注意

各部のなまえ

充電器の設置 充電のしかた

歯のお手入れの前に

山切りブラシの上手な使いかた …10

修理を依頼される前に……13

製品を廃棄するときのお願い……16

保証とアフターサービス ……17

使い終わったら ………11

W9210DM411 S0311-0 Printed in China

音波領域内での振動

⚠注意

ブラシのプラスチック部分を歯にあてない。

ある場合は、その部位での使用はしない。

本体を落としたり、ぶつけたりしない。

けがや故障のおそれがあります。

熱くなり、やけどの原因になります。

刺激を与えたことが原因で、通常は1~2週間で出血は止まります。

ので、使用を中止し、歯科医にご相談ください。

健康な歯ぐきの場合でも、使いはじめに出血することがあります。これまでになかった

もし2週間以上出血が続く場合は、歯ぐきに異常(歯周病など)があることが考えられる

おそれがあります。

けがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります

お口の中以外の部位に使用した場合、事故やトラブルの

充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かない

お口のお手入れ以外には、絶対に使用しない

歯や歯ぐきにブラシを強くあてたり、1か所に長くあてない

やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤

乳幼児や自分で操作ができない方、口腔内の感覚が弱い方など

治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状が

– ブラシ取付軸

Ⅲ— モード表示ランプ( 緑 `

本体ガイド

充電部

— 充雷表示ランプ(赤)

本体ガイド

´ 着脱ボタン

ブラシスタンド

電源コード

固定位置

電源コードのセット方法

いずれかのコードガイドに押し込む

コンセントの方向に合わせて雷源コード

洗面台や棚などに置くときは

水平で安定したところに充電器を置く

電源プラグをコンセントに差し込む

(呼び径2.7~3.1mm)を準備する

取りつけ位置を決め、28mmの間隔で

ネジを壁から約2.5mm浮かせるように

充電器背面の引っかけ穴( △)にネジを

市販の丸木ネジ

引っかけて固定する

上に引き上げ

前に出す

本体と充電器は、乳幼児の手の届かないところに設置してください

壁に掛けてご使用のときは、丈夫な壁または、桟(さん)を選んで固定してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間

内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき お買い上げの販売店にお申しつけください (口)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には

客様ご相談窓口にご相談ください 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様。

相談窓口にご相談ください

。ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれなり 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます

(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガ

上から90 たあてる

害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数 などによる故障及び損傷

(チ)持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください

山切りブラシは約3か月を目安に新しいものと交換してください。 また、3か月以内でも、毛先が広がったら交換してください。

・ 充電器ウラ側

ない場合があります。

使いはじめ(購入直後や3か月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときは 使用推奨温度は0~40です 必ず12時間以上充電してください。 推奨温度外では動作しない場合があります。

充電推奨温度は0 ~40 です。低温や高温下では電池性能が低下したり、充電し 手についた整髪料、ハンドクリームなどは必ず洗い落としてからご使用ください 本体につくと外観を損なうおそれがあります。

充電器に本体を立てる

おすすめします。

充電中、本体と充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

(目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します)

正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは電池の寿命です。

コンセントにつないだ充電器に本体を常に 置いていても性能に問題はありません。

常に十分な性能でお使いいただくために常時充電を 充電中は、充電表示ランプ(赤)が点灯 ランプを正面にして本体を

口の中を上下、左右で4つの パートに分け、1つのパートを 歯の表側 かみ合わせ面 歯の裏側 のような順に

まっすぐ立ててください。 傾いたり、充電部に本体底面 が接触していないと充電で

充電が完了しても、充電表示ランプ(赤)は消えません 約12時間でフル充電します。 1回のフル充電で約30分間使用できます。

歯ぐきの状態が気になるときの歯磨き 「ノーマル」では、磨き感が強く感じ られるときの歯磨き

ノーマル 通常の歯磨き

約30秒ごとに、長めに1回一時停止して再び動作することで

約2分ごとに、短めに2回一時停止して再び動作します

・ を約30秒間で磨きます。 📞

歯の上下、裏表を約3.0秒ずつ(約2分間)磨くことで、口の中で

磨き時間の日安をお知らせする機能

むらなく均等に磨けます。

「磨き順序の例 1

音波振動 方式だから・

ブラシの毛先を軽く歯にあてるだけで磨けます。 製品廃棄時にニッケル水素電池のリサイクルにご協力をお願いします。( P16参照 個人差はありますが、使いはじめは音波振動によるくすぐったさなど違和感を感じる

場合があります。数回の使用で慣れてきます。

音波領域内での振動

1. ブラシを本体に差し込む

ブラシの指示線と本体の取りつけ位置 を合わせて差し込んでください。 ブラシの指示線と本体の取りつけ位置 を合わさずに差し込むとブラシや本体

ブラシの指示線を本体の固定位置

歯みがき剤をご使用の場合は、飛び散りを防ぐ

くわえないでください。故障の原因になります。

「ノーマル」「ソフト」「切」と動作モード( P8参照

だ液などの飛び散りを防ぐために、口の中で動作を

ブラシ取付軸やブラシに無理な力を

ためにも、必ず動作させる前にブラシを口の中に

3. 口の中にブラシを入れる

動作中にスイッチを押すたびに

充電残量が少なくなってきたら

振動が小さくなり、磨き感が弱くなります

12時間以上充電してお使いください。

が切り替わります。

止めてください。

が破損する原因になります。

まで回してください。

タテにあてる

→ 指示線

(本体背面) -

固定位置 \_\_\_\_\_\_指示線 【目

1**←**X

角度に沿ってあてる

歯面や歯と歯ぐきの境目

入り込むようにあてる

ブラシの山切りカットが歯間に

前歯の裏側や歯並びの悪いところ

45 たあてる

あてる強さ……ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください。

歯みがき剤は使用しない

弧を描くようにゆっくりと動かしてください。

やに取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている

一般的な歯みがき剤を少量つけてご使用ください。



6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください

※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無 料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただくは 合がございますのでご了承ください。

お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行し

口にお問い合わせください。

説明書をご覧ください。

製品を破棄するとき以外は絶対に分解しない。

付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故や

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に

曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。

また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

雷源コードが破損し、感雷・火災の原因になります

修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、

パナソニック電工修理ご相談センターにご相談ください

雷源コードや雷源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みが

火災・感電・けがのおそれがあります

乳幼児の手の届くところに置かない

感電・ショート・発火のおそれがあります。

火災・感電・けがの原因になります。

<u>/</u>注意

充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに

必ず雷源プラグを持って抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります

電源コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。

歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、使用する

守らないとけがをしたり、歯や歯ぐきを傷める原因になります。

トラブルのおそれがあります。

ゆるいときは使用しない。

改造・修理はしない。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています

**告**「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損

(へ)本書のご提示がない場合

(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

あるいは字句を書き替えられた場合

の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行っ 場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理

いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修

についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談? □ ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱

※ This warranty is valid only in Japan

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です

8守りいただく内容を次の図記号で説明しています。( 次は図記号の例です

⚠警告

充電器を掃除するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 抜かないと感電のおそれがあります。

必ず交流100~120Vで使用する。 守らないと感雷・発火のおそれがあります

電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する

守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の おそれがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けがのおそれがあります。

ぬれた手で雷源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感雷のおそれがあります。

充電器は水につけたり、水洗いしない。 感電・ショートのおそれがあります。

充電器は風呂、シャワー室で絶対に使用しない。 感電・発火のおそれがあります。